

Aktion	Information
Blättern Sie nach oben oder unten zu „Vehicle Set-Up“ (Fahrzeug-Einstellungen)	
Drücken Sie „OK“ auf dem Lenkrad des Fahrzeugs zur Eingabe von „Fahrzeug-Einstellungen“	
Blättern Sie mit den Pfeiltasten auf dem Lenkrad nach oben oder unten und wählen Sie „Sicherheit“	
Drücken Sie die „OK“-Taste auf dem Lenkrad und wählen Sie „Sicherheit“	
Drücken Sie die „OK“-Taste auf dem Lenkrad und wählen Sie „Beifahrer-AIRBAG“	

Aktion	Information
Blättern Sie nach oben oder unten zu Beifahrer-AIRBAG AUS „ OFF“	HINWEIS: Wenn der erweiterte Front-Airbag für den Beifahrer zuvor AKTIVIERT war (Ein), wird er standardmäßig auf EIN stehen, und der Benutzer muss nach unten blättern, um die Einstellung AUS zu wählen.
Drücken Sie die „OK“-Taste auf dem Lenkrad und wählen Sie Beifahrer-AIRBAG AUS „ OFF“	
Blättern Sie nach oben oder unten und wählen Sie „JA“ zur Bestätigung	
Drücken Sie die „OK“-Taste auf dem Lenkrad und wählen Sie „JA“	HINWEIS: Wenn dieser Schritt nicht innerhalb von 1 Minute abgeschlossen ist, wird diese Option beendet und dieser Vorgang muss wiederholt werden.

Aktion	Information
	Ein kurzes akustisches Warnsignal ertönt, wenn die Deaktivierungskontrolllampe für den Beifahrer-Airbag (Aus) für 4 bis 5 Sekunden leuchtet und die Deaktivierung des erweiterten Front-Airbags für den Beifahrer bestätigt. Die Beifahrer-Airbag DEAKTIVIERUNGS-Kontrollleuchte (Aus) leuchtet kontinuierlich in der Mittelkonsole und teilt dem Fahrer und Beifahrer mit, dass der erweiterte Front-Airbag für den Beifahrer deaktiviert (Aus) ist.

Das Befolgen der Aktionen in der obigen Tabelle deaktiviert den erweiterten Front-Airbag für den Beifahrer (aus). Die Beifahrer-Airbag DEAKTIVIERUNGS-Kontrollleuchte

