

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>UNTERSUCHTES BAUTEIL</p> <p>Getriebeölstand</p>                                                | <p>GETRIEBEÖLSTAND KONTROLLIEREN</p> <p>Korrekten Getriebeölstand prüfen.</p>                                                                                                                                                     | <p>I.O. (KEIN FEHLER FESTGESTELLT)</p> <p>Weiter mit Schritt 2</p> | <p>FEHLER FESTGESTELLT</p> <p>Getriebeölstand nicht korrekt.</p>                | <p>MASSNAHME</p> <p>Korrekten Getriebeölstand wiederherstellen.</p>                                                     |
| 2 | <p>UNTERSUCHTES BAUTEIL</p> <p>Getriebeöl</p>                                                     | <p>KONTROLLE DES ZUSTANDS DES GETRIEBEÖLS</p> <p>Den Verschleißzustand des Getriebeöls prüfen.</p>                                                                                                                                | <p>I.O. (KEIN FEHLER FESTGESTELLT)</p> <p>Weiter mit Schritt 3</p> | <p>FEHLER FESTGESTELLT</p> <p>Getriebeöl verbraucht.</p>                        | <p>MASSNAHME</p> <p>Das Getriebeöl wechseln.</p>                                                                        |
| 3 | <p>UNTERSUCHTES BAUTEIL</p> <p>Kabel zwischen Automatikgetriebesteuergerät und E-Ventilgruppe</p> | <p>PRÜFUNG DER VERKABELUNG ZWISCHEN AUTOMATIKGETRIEBESTEUERGERÄT UND E-VENTILGRUPPE</p> <p>Prüfen, ob am Kabel zwischen dem Automatikgetriebesteuergerät und der E-Ventilgruppe Anomalien oder Fehlfunktionen vorhanden sind.</p> | <p>I.O. (KEIN FEHLER FESTGESTELLT)</p> <p>Weiter mit Schritt 4</p> | <p>FEHLER FESTGESTELLT</p> <p>Fehler in der Verkabelung.</p>                    | <p>MASSNAHME</p> <p>Ordnungsgemäße Verkabelung wieder herstellen.</p>                                                   |
| 4 | <p>UNTERSUCHTES BAUTEIL</p> <p>Automatikgetriebe</p>                                              | <p>PRÜFUNG DES ZUSTANDS DES GETRIEBES</p> <p>Korrekte Funktion des Automatikgetriebes prüfen.</p>                                                                                                                                 | <p>I.O. (KEIN FEHLER FESTGESTELLT)</p> <p>Weiter mit Schritt 5</p> | <p>FEHLER FESTGESTELLT</p> <p>Automatikgetriebe funktioniert nicht richtig.</p> | <p>MASSNAHME</p> <p>Getriebegruppe austauschen<br/> <u><a href="#">Arbeit. 2130A10 AUTOMATIKGETRIEBE A.U.E.</a></u></p> |
| 5 | <p>UNTERSUCHTES BAUTEIL</p> <p>Elektroventilgruppe</p>                                            | <p>FUNKTIONSPRÜFUNG DER E-VENTILGRUPPE</p> <p>Die korrekte Funktion der E-Ventilgruppe prüfen.</p>                                                                                                                                | <p>I.O. (KEIN FEHLER FESTGESTELLT)</p> <p>Ende der Diagnose</p>    | <p>FEHLER FESTGESTELLT</p> <p>Fehlfunktion der E-Ventilgruppe.</p>              | <p>MASSNAHME</p> <p>Die E-Ventilgruppe ersetzen.</p>                                                                    |