

## PLANMÄSSIGE WARTUNG

Richtige Wartung ist grundlegend für die Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Fahrzeugs unter optimalen Bedingungen. Aus diesem Grund hat Jeep eine Reihe von Kontrollen und Dienstleistungen nach festgelegten Entfernungsintervallen und, wo verfügbar, nach festgelegten Zeitintervallen geplant, wie in der planmäßigen Wartung beschrieben. Damit die Effizienz des Fahrzeugs im Topzustand bleibt, sind in den folgenden planmäßigen Wartungsmaßnahmen einige zusätzliche Prüfungen aufgeführt, die in Bezug auf den normalen Gutscheineinlösungsplan häufiger durchgeführt werden sollten. Planmäßigen Wartungsarbeiten werden von allen Vertragshändlern nach festen Zeit- oder Kilometerstandintervallen angeboten. Wenn bei Betrieb zusätzlich zu den geplanten Wartungen weiterer Ersatz oder Reparaturen benötigt werden, werden diese nur mit der ausdrücklichen Genehmigung des Eigentümers durchgeführt.

Die Mechaniker des Vertragshändlers kennen Ihr Fahrzeug am besten und haben Zugang zu Informationen direkt vom Werk, zu Original-Mopar-Ersatzteilen und eigens entwickelten elektronischen und mechanischen Werkzeugen, mit denen kostspielige Reparaturen zukünftig vermieden werden können. Wenn das Auto häufig zum Abschleppen benutzt wird, sollte das Intervall zwischen planmäßigen Wartungsarbeiten verringert werden. Bei häufigen Fahrten unter erschwerten Betriebsbedingungen, beispielsweise in sehr staubigen Gegenden oder bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb, können Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug in kürzeren Zeitabständen erforderlich sein.

### HINWEIS:

Planmäßigen Wartungsarbeiten werden vom Hersteller festgelegt. Bei Nichtbeachtung kann die Garantie ungültig werden. Es wird empfohlen, einen Vertragshändler über alle kleinen Betriebsunregelmäßigkeiten zu informieren, ohne auf die nächsten Wartung zu warten.

## Planmäßige Wartung – Benzinmotor

Das Ölwechsel-Anzeigesystem erinnert Sie, wenn der Zeitpunkt für einen planmäßigen Motorölwechsel bei Ihrem Vertragshändler erreicht ist.

Im Kombiinstrument wird die Meldung „Oil Change Required“ (Ölwechsel erforderlich) angezeigt, und es ertönt ein einmaliges akustisches Signal, um anzuzeigen, dass ein Ölwechsel fällig ist.

Die Ölwechsel-Anzeige leuchtet ca. 11.200 km nach dem letzten Ölwechsel auf. Sie sollten die Fahrzeugwartung so bald wie möglich, aber spätestens innerhalb der nächsten 500 Meilen (800 km) durchführen lassen.

### HINWEIS:

- Die Ölwechsel-Meldung wird nicht abhängig von der Zeitspanne seit dem letzten Ölwechsel angezeigt. Wechseln Sie, wenn seit dem letzten Ölwechsel 12 Monate vergangen sind, das Motorenöl auch dann, wenn die Ölwechsel-Meldung NICHT aufleuchtet.



- Wechseln Sie das Motoröl häufiger, wenn Sie Ihr Fahrzeug längere Zeit im Geländebetrieb nutzen (lesen Sie dazu den Abschnitt „Starke Beanspruchung des Fahrzeugs“).
- Die Ölwechselintervalle dürfen unter keinen Umständen 12.000 km (7.500 Meilen) bzw. 12 Monate überschreiten, je nachdem, was zuerst eintritt.

Nach Abschluss des planmäßigen Ölwechsels wird die Ölwechsel-Anzeige von Ihrem Vertragshändler zurückgesetzt.

## Einmal im Monat oder vor einer langen Fahrt

- Prüfen Sie den Motorölstand.
- Prüfen Sie den Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit.
- Prüfen Sie den Reifendruck und die Reifen auf Anzeichen für außergewöhnlichen Verschleiß oder Beschädigungen. Die Reifen bei ersten Anzeichen eines unregelmäßigen Verschleißes umsetzen, auch wenn dieser vor Einschalten des Ölwechsel-Anzeigesystems eintritt.

- Prüfen Sie die Füllstände im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter und im Hauptbremszylinder, füllen Sie bei Bedarf auf.
- Prüfen Sie die Funktion aller Innen- und Außenleuchten.

## Bei jedem Ölwechsel

- Öl und Filter wechseln.
- Die Räder umsetzen. **Die Reifen bei ersten Anzeichen eines unregelmäßigen Verschleißes umsetzen, auch wenn dieser vor Einschalten des Ölwechsel-Anzeigesystems eintritt.**
- Die Batterie überprüfen und Pole nach Bedarf reinigen und festziehen.
- Die Gleichlaufgelenke überprüfen.
- Bremsbeläge, -klötze, -scheiben, -trommeln, -schläuche und Feststellbremse überprüfen.
- Motorkühlsystemsenschutz und -leitungen überprüfen.
- Überprüfen Sie die Auspuffanlage.
- Motorluftfilter bei Einsatz unter staubigen oder Geländebedingungen überprüfen.



## VORSICHT!

Werden die erforderlichen Wartungsmaßnahmen nicht durchgeführt, so kommt es zu Schäden am Fahrzeug.

## Wartungsplan – Benzinmotor

### HINWEIS:

Sobald Sie den letzten Eingriff in der Tabelle ausgeführt haben, fahren Sie mit der planmäßigen Wartung fort. Halten Sie dabei die Frequenz im Plan ein, indem Sie jede Tätigkeit mit einem Punkt oder dedizierten Hinweis markieren. Ein einfacher Neustart der Wartung vom Anfang des Plans kann dazu führen, dass das zulässige Intervall bei manchen Tätigkeiten überschritten wird.

| <b>Laufleistung oder<br/>verstrichene Zeit (je<br/>nachdem, was zuerst<br/>eintritt)</b>                                                                              | <b>7.500</b>  | <b>15.000</b> | <b>22.500</b> | <b>30.000</b> | <b>37.500</b> | <b>45.000</b> | <b>52.500</b> | <b>60.000</b> | <b>67.500</b>  | <b>75.000</b>  | <b>82.500</b>  | <b>90.000</b>  | <b>97.500</b>  | <b>105.000</b> | <b>112.500</b> | <b>120.000</b> | <b>127.500</b> | <b>135.000</b> | <b>142.500</b> | <b>150.000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oder Monate:</b>                                                                                                                                                   | <b>12</b>     | <b>24</b>     | <b>36</b>     | <b>48</b>     | <b>60</b>     | <b>72</b>     | <b>84</b>     | <b>96</b>     | <b>108</b>     | <b>120</b>     | <b>132</b>     | <b>144</b>     | <b>156</b>     | <b>168</b>     | <b>180</b>     | <b>192</b>     | <b>204</b>     | <b>216</b>     | <b>228</b>     | <b>240</b>     |
| <b>oder Kilometer:</b>                                                                                                                                                | <b>12.000</b> | <b>24.000</b> | <b>36.000</b> | <b>48.000</b> | <b>60.000</b> | <b>72.000</b> | <b>84.000</b> | <b>96.000</b> | <b>108.000</b> | <b>120.000</b> | <b>132.000</b> | <b>144.000</b> | <b>156.000</b> | <b>168.000</b> | <b>180.000</b> | <b>192.000</b> | <b>204.000</b> | <b>216.000</b> | <b>228.000</b> | <b>240.000</b> |
| Motoröl und Ölfilter<br>wechseln (2,0L, 2,4L,<br>3,2L). *                                                                                                             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Setzen Sie die Räder um.                                                                                                                                              | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Wenn das Fahrzeug in<br>staubigen Umgebungen oder<br>im Geländebetrieb verwendet<br>wird, überprüfen Sie den<br>Ansaugluftfilter, und ersetzen<br>Sie ihn bei Bedarf. |               | X             |               | X             |               | X             |               | X             |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |
| Überprüfen Sie die<br>Bremsbeläge, ersetzen Sie<br>sie bei Bedarf.                                                                                                    | X             |               | X             |               | X             |               | X             |               | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                |
| Überprüfen Sie die<br>Vorderradaufhängung,<br>Spurstangenenden und<br>Manschettdichtungen,<br>und tauschen Sie sie bei<br>Bedarf aus.                                 | X             |               | X             |               | X             |               | X             |               | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                |



| <b>Laufleistung oder<br/>verstrichene Zeit (je<br/>nachdem, was zuerst<br/>eintritt)</b>                                                                                                                                             | <b>7.500</b>  | <b>15.000</b> | <b>22.500</b> | <b>30.000</b> | <b>37.500</b> | <b>45.000</b> | <b>52.500</b> | <b>60.000</b> | <b>67.500</b>  | <b>75.000</b>  | <b>82.500</b>  | <b>90.000</b>  | <b>97.500</b>  | <b>105.000</b> | <b>112.500</b> | <b>120.000</b> | <b>127.500</b> | <b>135.000</b> | <b>142.500</b> | <b>150.000</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oder Monate:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12</b>     | <b>24</b>     | <b>36</b>     | <b>48</b>     | <b>60</b>     | <b>72</b>     | <b>84</b>     | <b>96</b>     | <b>108</b>     | <b>120</b>     | <b>132</b>     | <b>144</b>     | <b>156</b>     | <b>168</b>     | <b>180</b>     | <b>192</b>     | <b>204</b>     | <b>216</b>     | <b>228</b>     | <b>240</b>     |
| <b>oder Kilometer:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>12.000</b> | <b>24.000</b> | <b>36.000</b> | <b>48.000</b> | <b>60.000</b> | <b>72.000</b> | <b>84.000</b> | <b>96.000</b> | <b>108.000</b> | <b>120.000</b> | <b>132.000</b> | <b>144.000</b> | <b>156.000</b> | <b>168.000</b> | <b>180.000</b> | <b>192.000</b> | <b>204.000</b> | <b>216.000</b> | <b>228.000</b> | <b>240.000</b> |
| Führen Sie eine Sichtprüfung<br>des Zustands durch von:<br>Karosserie außen,<br>Unterbodenschutz,<br>Rohrleitungen und<br>Schläuchen (Auspuff,<br>Kraftstoffsystem, Bremsen),<br>Gummiteilen (Manschetten,<br>Hülsen, Buchsen usw.). |               | X             |               | X             |               | X             |               | X             |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |
| Die Gleichlaufgelenke<br>überprüfen.                                                                                                                                                                                                 | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X             | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              | X              |
| Wechseln Sie die<br>Bremsflüssigkeit bei<br>Verwendung von<br>Bremsflüssigkeit DOT 4<br>alle 24 Monate.**                                                                                                                            |               | X             |               | X             |               | X             |               | X             |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |

| <b>Laufleistung oder<br/>verstrichene Zeit (je<br/>nachdem, was zuerst<br/>eintritt)</b> | <b>7.500</b>  | <b>15.000</b> | <b>22.500</b> | <b>30.000</b> | <b>37.500</b> | <b>45.000</b> | <b>52.500</b> | <b>60.000</b> | <b>67.500</b>  | <b>75.000</b>  | <b>82.500</b>  | <b>90.000</b>  | <b>97.500</b>  | <b>105.000</b> | <b>112.500</b> | <b>120.000</b> | <b>127.500</b> | <b>135.000</b> | <b>142.500</b> | <b>150.000</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oder Monate:</b>                                                                      | <b>12</b>     | <b>24</b>     | <b>36</b>     | <b>48</b>     | <b>60</b>     | <b>72</b>     | <b>84</b>     | <b>96</b>     | <b>108</b>     | <b>120</b>     | <b>132</b>     | <b>144</b>     | <b>156</b>     | <b>168</b>     | <b>180</b>     | <b>192</b>     | <b>204</b>     | <b>216</b>     | <b>228</b>     | <b>240</b>     |
| <b>oder Kilometer:</b>                                                                   | <b>12.000</b> | <b>24.000</b> | <b>36.000</b> | <b>48.000</b> | <b>60.000</b> | <b>72.000</b> | <b>84.000</b> | <b>96.000</b> | <b>108.000</b> | <b>120.000</b> | <b>132.000</b> | <b>144.000</b> | <b>156.000</b> | <b>168.000</b> | <b>180.000</b> | <b>192.000</b> | <b>204.000</b> | <b>216.000</b> | <b>228.000</b> | <b>240.000</b> |
| Überprüfen Sie die<br>Feststellbremsenfunktion.                                          | X             |               | X             |               | X             |               | X             |               | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                |
| Ersetzen Sie den<br>Ansaugluftfilter des<br>Motors.                                      |               |               |               | X             |               |               |               | X             |                |                |                | X              |                |                |                | X              |                |                |                | X              |
| Sonnendach reinigen und<br>schmieren.                                                    |               |               | X             |               |               | X             |               |               | X              |                |                | X              |                |                | X              |                |                | X              |                |                |
| Ersetzen Sie den Luftfilter<br>für Klimaanlage/<br>Fahrzeuginnenraum.                    | X             |               | X             |               | X             |               | X             |               | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                | X              |                |
| Ersetzen Sie die<br>Zündkerzen<br>(2,0L-Motor).***                                       |               |               |               |               | X             |               |               |               |                | X              |                |                |                |                | X              |                |                |                |                | X              |



| Laufleistung oder<br>verstrichene Zeit (je<br>nachdem, was zuerst<br>eintritt)                                                                         | 7.500  | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 37.500 | 45.000 | 52.500 | 60.000 | 67.500  | 75.000  | 82.500  | 90.000  | 97.500  | 105.000 | 112.500 | 120.000 | 127.500 | 135.000 | 142.500 | 150.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oder Monate:                                                                                                                                           | 12     | 24     | 36     | 48     | 60     | 72     | 84     | 96     | 108     | 120     | 132     | 144     | 156     | 168     | 180     | 192     | 204     | 216     | 228     | 240     |
| oder Kilometer:                                                                                                                                        | 12.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 | 108.000 | 120.000 | 132.000 | 144.000 | 156.000 | 168.000 | 180.000 | 192.000 | 204.000 | 216.000 | 228.000 | 240.000 |
| Ersetzen Sie die<br>Zündkerzen (2,4L- und<br>3,2L-Motoren).***                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |        | X       |         |         |         |         |         |         |         |         | X       |         |         |
| Spülen Sie nach 10 Jahren<br>bzw. 240.000 km<br>(150.000 Meilen) das<br>Kühlsystem und ersetzen das<br>Kühlmittel, je nachdem, was<br>zuerst eintritt. |        |        |        |        |        |        |        |        |         | X       |         |         |         |         |         |         |         |         |         | X       |
| Prüfen und ersetzen<br>Sie bei Bedarf das<br>PCV-Ventil. ****                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         | X       |         |         |         |         |         |         |         |

| Laufleistung oder verstrichene Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt)                                                                  | 7.500  | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 37.500 | 45.000 | 52.500 | 60.000 | 67.500  | 75.000  | 82.500  | 90.000  | 97.500  | 105.000 | 112.500 | 120.000 | 127.500 | 135.000 | 142.500 | 150.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oder Monate:                                                                                                                           | 12     | 24     | 36     | 48     | 60     | 72     | 84     | 96     | 108     | 120     | 132     | 144     | 156     | 168     | 180     | 192     | 204     | 216     | 228     | 240     |
| oder Kilometer:                                                                                                                        | 12.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 | 108.000 | 120.000 | 132.000 | 144.000 | 156.000 | 168.000 | 180.000 | 192.000 | 204.000 | 216.000 | 228.000 | 240.000 |
| Prüfen Sie den Antriebsriemen für Frontend-Zusatzaggregate, die Spannvorrichtung und die Umlenkrolle, und ersetzen Sie sie bei Bedarf. |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | X       |

\* Siehe „Starke Beanspruchung des Fahrzeugs“ in diesem Abschnitt.

\*\* Intervalle für Bremsflüssigkeit DOT 4 nur auf Zeitbasis; keine Kilometerintervalle.

\*\*\* Das Intervall zum Wechseln der Zündkerzen basiert nur auf dem Kilometerstand, es gibt keine jährlichen Intervalle.

\*\*\*\* Diese Wartung wird vom Hersteller empfohlen, ist aber nicht zur Erhaltung der Garantie auf die Abgasreinigungsanlage erforderlich.



### WARNUNG!


- Bei der Durchführung von Arbeiten an oder in einem Kraftfahrzeug können Sie ernsthaft verletzt werden. Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, für die Sie über ausreichende Kenntnisse und das passende Werkzeug verfügen. Wenn Sie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten Zweifel an Ihren Fähigkeiten haben, lassen Sie die Arbeiten von qualifiziertem Personal durchführen.

(Fortsetzung)



### WARNUNG! (Fortsetzung)

- Andernfalls können Bauteile ausfallen, und die Fahreigenschaften und Leistung des Fahrzeugs können beeinträchtigt werden. Dies kann einen Unfall verursachen.



### Starke Beanspruchung des Fahrzeugs

Wechseln Sie das Motoröl und den Motorölfilter alle 7.500 km (4.500 Meilen) oder alle 12 Monate, wenn Ihr Fahrzeug unter den folgenden erschwerten Betriebsbedingungen eingesetzt wird:

- ☐ Fahrten bei dichtem Verkehr (Stop-and-Go)
- ☐ Fahrten in staubigen Umgebungen
- ☐ Kurze Fahrten von weniger als 10 Meilen (16 km)
- ☐ Fahrten mit Anhänger
- ☐ Taxi, Polizei- oder Lieferfahrzeug (kommerzielle Nutzung)
- ☐ Betrieb im Gelände oder in Wüsten

### Planmäßige Wartung – Dieselmotor

Ihr Fahrzeug ist mit einem automatischen Ölwechsel-Anzeigesystem ausgestattet. Das Ölwechsel-Anzeigesystem erinnert Sie, wenn der Zeitpunkt für einen planmäßigen Motorölwechsel bei Ihrem Vertragshändler erreicht ist.

Entsprechend den Betriebsbedingungen des Motors leuchtet die Ölwechsel-Meldung auf. Dies bedeutet, dass Ihr Fahrzeug gewartet werden muss. Betriebszustände wie häufige Kurzstrecken, Anhängerbetrieb, äußerst heiße oder kalte Außentemperaturen können den Zeitpunkt der Anzeige der Ölwechsel-Meldung beeinflussen. Erschwerte Betriebsbedingungen können dazu führen, dass die Ölwechsel-Meldung früher angezeigt wird als angegeben. Lassen Sie die Fahrzeugwartung so bald wie möglich durchführen, innerhalb der nächsten 805 km (500 Meilen).

Um Ihr Fahrzeug stets in optimalem Zustand zu halten, hat der Hersteller bestimmte Wartungsintervalle festgelegt, die erforderlich sind, um den einwandfreien und sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs sicherzustellen.

Der Hersteller empfiehlt, dass diese Wartungen von Ihrem Vertragshändler durchgeführt werden. Die Mechaniker des Vertragshändlers kennen Ihr Fahrzeug am besten und haben Zugang zu Informationen direkt vom Werk, zu Original-Mopar-Ersatzteilen und eigens entwickelten elektronischen und mechanischen Werkzeugen, mit denen kostspielige Reparaturen zukünftig vermieden werden können.

### HINWEIS:

- ☐ **Das tatsächliche Intervall für Motorölwechsel und Austausch des Motorölfilters ist abhängig von der Verwendung des Fahrzeugs. Es wird in Form einer Warnleuchte oder Warnmeldung in der Instrumententafel angezeigt. Es dürfen 20.000 km oder 12 Monate nicht überschritten werden.**
- ☐ **Spülen Sie das Kühlsystem und wechseln Sie das Motorkühlmittel nach 120 Monaten bzw. 240.000 km (150.000 Meilen), je nachdem, was zuerst eintritt.**
- ☐ **Die Steuerzahnriemen und Antriebsriemen für Zusatzaggregate müssen alle 60.000 km (37.500 Meilen) oder alle 3 Jahre bei besonders hoher Beanspruchung (staubige Gegenden, schlechte Witterungsverhältnisse, sehr niedrige oder sehr hohe Temperaturen, Stadtverkehr, langer Betrieb im Leerlauf) gewechselt werden. Unter keinen Umständen sollten diese Abstände überschritten werden.**

### Einmal im Monat oder vor einer langen Fahrt

- Prüfen Sie den Motorölstand.
- Prüfen Sie den Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit.
- Prüfen Sie den Reifendruck und die Reifen auf Anzeichen für außergewöhnlichen Verschleiß oder Beschädigungen. Die Reifen bei ersten Anzeichen eines unregelmäßigen Verschleißes umsetzen, auch wenn dieser vor Einschalten des Ölwechsel-Anzeigesystems eintritt.
- Prüfen Sie die Füllstände im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter und im Hauptbremszylinder, füllen Sie bei Bedarf auf.
- Prüfen Sie die Funktion aller Innen- und Außenleuchten.
- Regelung und Wiederherstellung des Additivfüllstands für AdBlue® (Harnstoff)-Dielemissionen (je nach Ausstattung)

### Bei jedem Ölwechsel

- Wechseln Sie den Motorölfilter.
- Überprüfen Sie die Bremsschläuche und die Leitungen.
- Die Gleichlaufgelenke überprüfen.
- Prüfen Sie den Kraftstofffilter/Wasserabscheider auf Wasser.

### Anspruchsvoller Fahrzeugeinsatz

- Stellen Sie den Additivfüllstand für AdBlue® Dielemissionen (Harnstoff) (je nach Ausstattung) wieder her, wenn das Lämpchen aufleuchtet oder die Meldung auf der Instrumententafel angezeigt wird.



### VORSICHT!

Werden die erforderlichen Wartungsmaßnahmen nicht durchgeführt, so kommt es zu Schäden am Fahrzeug.

### Wartungsplan – Dieselmotor

#### HINWEIS:

Sobald Sie den letzten Eingriff in der Tabelle ausgeführt haben, fahren Sie mit der planmäßigen Wartung fort. Halten Sie dabei die Frequenz im Plan ein, indem Sie jede Tätigkeit mit einem Punkt oder dedizierten Hinweis markieren. Ein einfacher Neustart der Wartung vom Anfang des Plans kann dazu führen, dass das zulässige Intervall bei manchen Tätigkeiten überschritten wird.



| Laufleistung oder verstrichene Zeit (je nachdem,<br>was zuerst eintritt)                                                                                                                                     | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 62.500  | 75.000  | 87.500  | 100.000 | 112.500 | 125.000 | 137.500 | 150.000 | 162.500 | 175.000 | 187.500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| oder Jahre:                                                                                                                                                                                                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
| oder Kilometer:                                                                                                                                                                                              | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 |
| <b>Zusätzliche Inspektionen</b>                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Motoröl und Motorölfilter wechseln.                                                                                                                                                                          | (*)    |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Die Gleichlaufgelenke überprüfen.                                                                                                                                                                            | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Die Vorderradaufhängung, Manschettendichtungen und Spurstangenenden überprüfen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                      |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Führen Sie eine Sichtprüfung des Zustands durch von: Karosserie außen, Unterbodenschutz, Rohrleitungen und Schläuchen (Auspuff, Kraftstoffsystem, Bremsen), Gummiteilen (Manschetten, Hülsen, Buchsen usw.). |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Wenn das Fahrzeug in staubigen Umgebungen oder im Geländebetrieb verwendet wird, überprüfen Sie den Ansaugluftfilter, und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.                                                       | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Die Bremsbeläge, die Funktion der Feststellbremse überprüfen.                                                                                                                                                |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Prüfen Sie die Füllstände, und füllen Sie ggf. nach. (°)                                                                                                                                                     | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |

| Laufleistung oder verstrichene Zeit (je nachdem,<br>was zuerst eintritt)                              | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 62.500  | 75.000  | 87.500  | 100.000 | 112.500 | 125.000 | 137.500 | 150.000 | 162.500 | 175.000 | 187.500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| oder Jahre:                                                                                           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
| oder Kilometer:                                                                                       | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 300.000 |
| <b>Zusätzliche Wartung</b>                                                                            |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ersetzen Sie den Ansaugluftfilter des Motors.                                                         |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Sonnendach reinigen und schmieren.                                                                    |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Ersetzen Sie den Luftfilter für Klimaanlage/<br>Fahrzeuginnenraum.                                    |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Wechseln Sie die Bremsflüssigkeit alle 24 Monate,<br>wenn DOT 4-Bremsflüssigkeit verwendet wird. (**) |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Ersetzen Sie den Kraftstofffilter.                                                                    |        | X      |        | X      |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Überprüfen Sie den Antriebsriemen für<br>Zusatzaggregate.                                             |        | X      |        |        |         |         |         | X       |         |         |         |         |         | X       |         |
| Ersetzen Sie den Antriebsriemen für<br>Zusatzaggregate. (***)                                         |        |        |        |        |         | X       |         |         |         |         |         | X       |         |         |         |



| <b>Laufleistung oder verstrichene Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12.500</b> | <b>25.000</b> | <b>37.500</b> | <b>50.000</b> | <b>62.500</b>  | <b>75.000</b>  | <b>87.500</b>  | <b>100.000</b> | <b>112.500</b> | <b>125.000</b> | <b>137.500</b> | <b>150.000</b> | <b>162.500</b> | <b>175.000</b> | <b>187.500</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>oder Jahre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>       | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>8</b>       | <b>9</b>       | <b>10</b>      | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>13</b>      | <b>14</b>      | <b>15</b>      |
| <b>oder Kilometer:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20.000</b> | <b>40.000</b> | <b>60.000</b> | <b>80.000</b> | <b>100.000</b> | <b>120.000</b> | <b>140.000</b> | <b>160.000</b> | <b>180.000</b> | <b>200.000</b> | <b>220.000</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>280.000</b> | <b>300.000</b> |
| Wechseln Sie die Schaltgetriebeflüssigkeit bei Einsatz des Fahrzeugs unter einer der folgenden Bedingungen: Anhängerbetrieb, Schwerlastbetrieb, Einsatz als Taxi, Polizei- oder Lieferfahrzeug (kommerzielle Nutzung), Geländebetrieb oder in der Wüste, Einsatz zu über 50 % bei hohen Dauergeschwindigkeiten sowie bei hohen Außentemperaturen über 32 °C (90 °F). |               |               |               | X             |                |                |                | X              |                |                |                | X              |                |                |                |
| Spülen Sie nach 10 Jahren bzw. 240.000 km (150.000 Meilen) das Kühlsystem und ersetzen das Kühlmittel, je nachdem, was zuerst eintritt.                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |                |                |                |                |                | X              |                | X              |                |                |                |
| Überprüfen Sie den Steuerzahnriemen. (***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | X             |               |                |                |                |                | X              |                |                |                |                |                | X              |
| Ersetzen Sie den Steuerzahnriemen. (***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |                | X              |                |                |                |                |                | X              |                |                |                |

(\*) Das tatsächliche Intervall für Motorölwechsel und Austausch des Motorölfilters ist abhängig von der Verwendung des Fahrzeugs. Es wird in Form einer Warnleuchte oder -meldung in der Instrumententafel angezeigt. Es dürfen 20.000 km oder 12 Monate nicht überschritten werden.

(\*\*) Intervalle für Bremsflüssigkeit DOT 4 nur auf Zeitbasis; keine Kilometerintervalle.

(\*\*\*) Die Steuerzahnriemen und Antriebsriemen für Zusatzaggregate müssen alle 60.000 km (37.500 Meilen) oder alle 3 Jahre bei besonders hoher Beanspruchung (staubige Gegenden, schlechte Witterungsverhältnisse, sehr niedrige oder sehr hohe Temperaturen, Stadtverkehr, langer Betrieb im Leerlauf) gewechselt werden. Unter keinen Umständen sollten diese Abstände überschritten werden.

(°) Der Verbrauch des Additivs AdBlue® (Harnstoff) hängt vom Zustand der Verwendung des Fahrzeugs ab und wird durch eine LED und/oder Meldung auf der Instrumententafel angezeigt.



## WARNUNG!

- Bei der Durchführung von Arbeiten an oder in einem Kraftfahrzeug können Sie ernsthaft verletzt werden. Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, für die Sie über ausreichende Kenntnisse und das passende Werkzeug verfügen. Wenn Sie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten Zweifel an Ihren Fähigkeiten haben, lassen Sie die Arbeiten von qualifiziertem Personal durchführen.
- Andernfalls können Bauteile ausfallen, und die Fahreigenschaften und Leistung des Fahrzeugs können beeinträchtigt werden. Dies kann einen Unfall verursachen.

