- **Wenn die Heckklappe über einen längeren Zeitraum geöffnet bleibt, kann es sein, dass sie manuell geschlossen werden muss, um die Funktion der elektrisch betätigten Heckklappe zurückzusetzen.**

**WARNUNG!**

Bei der elektrischen Betätigung der Heckklappe können durch Unachtsamkeit Personen verletzt oder Ladung beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Bereich der Heckklappe frei ist. Überprüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Heckklappe geschlossen und verriegelt ist.

**HINWEIS:**

- **Die Tasten der elektrisch betätigten Heckklappe funktionieren nicht, wenn ein Gang eingelegt ist oder wenn die Fahrgeschwindigkeit mehr als 0 km/h (0 mph) beträgt.**
- **Die elektrisch betätigte Heckklappe arbeitet nicht bei Temperaturen unter -30 °C (-22 °F) und über 65 °C (150 °F). Achten Sie vor dem Drücken von Tasten der elektrisch betätigten Heckklappe darauf, dass sich kein Schnee und kein Eis auf der Heckklappe befinden.**
- **Wenn die elektrisch betätigte Heckklappe beim Öffnen oder Schließen gegen ein Hindernis stößt, fährt sie automatisch wieder in die vollständig geschlossene oder geöffnete Stellung zurück, sofern der Widerstand groß genug ist.**
- **An der Seite der Heckklappe sind außerdem Einklemmsensoren angebracht. Durch leichten Druck auf diese Leisten öffnet sich die Heckklappe.**
- **Die elektrisch betätigte Heckklappe muss in der ganz geöffneten Position stehen, damit die Heckklappen-Schließentaste an der linken hinteren Verkleidung nahe der Heckklappenöffnung funktionieren kann. Wenn die Heckklappe nicht völlig geöffnet ist, drücken Sie die Heckklappentaste auf dem Schlüssel-Griffstück, um die Heckklappe ganz zu öffnen, und drücken Sie die Taste dann wieder, um die Heckklappe zu schließen.**
- **Wenn die elektronische Heckklappenentriegelung beim Schließen der elektrisch betätigten Heckklappe gedrückt wird, öffnet sich die Heckklappe wieder vollständig.**
- **Wenn die elektronische Heckklappenentriegelung beim Öffnen der elektrisch betätigten Heckklappe gedrückt wird, wird der Heckklappenmotor deaktiviert, um den manuellen Betrieb zu ermöglichen.**
- **Wenn die elektrisch betätigte Heckklappe innerhalb eines Schließ- oder Öffnungsvorgangs mehrmals durch ein Hindernis blockiert wird, stoppt das System automatisch, und die Heckklappe muss manuell geöffnet bzw. geschlossen werden.**
- **Wenn die Heckklappe elektrisch geschlossen wird, und Sie währenddessen einen Gang einlegen, wird die Heckklappe weiterhin elektrisch geschlossen. Aber die Fahrzeugbewegung kann dazu führen, dass eine Blockierung der Heckklappe erkannt wird.**